

Health Media

οδηγίες
χρήσης

περιεχόμενα


Εγκατάσταση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.....	3
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....	3
ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi	4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το κουτί του εξοπλισμού που θα παραλάβετε από την εταιρεία μας περιλαμβάνει:

1. Ένα MasterBox
2. Ένα τηλεχειριστήριο (για το MasterBox)
3. Ένα καλώδιο HDMI
4. Τροφοδοτικό ρεύματος
5. Έντυπο με οδηγίες σύνδεσης στο Internet



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βήμα 1:

Συνδέετε το MasterBox (5. θύρα HDMI) με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI που θα βρείτε στην συσκευασία.

Βήμα 2:

Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας (7. θύρα καλωδίου παροχής ρεύματος) και στη συνέχεια στην πρίζα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να συνδέσετε το MasterBox ενσύρματα θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet. Τοποθετείστε το ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 6 (θύρα ethernet) και το άλλο σε μια από τις διαθέσιμες θύρες του δρομολογητή σας (router). Κατόπιν το MasterBox είναι έτοιμο για χρήση.




ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi

Για να ρυθμίσουμε το Wi-Fi θα χρειαστούμε το τηλεχειριστήριο του MasterBox ή ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο τα οποία συνδέουμε στις θύρες USB που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του.




Βήμα 1:


Από το κεντρικό μενού που εμφανίζεται στην τηλεόραση επιλέγουμε με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου το μενού  και πατάμε το .



2



2.1



Βήμα 2:

Επιλέγουμε από την καρτέλα των εφαρμογών το εικονίδιο των ρυθμίσεων (settings) εικ. 2.

Επιλέγουμε το "Network & Internet" και πατάμε το  εικ. 2.1

Βήμα 3:

Ενεργοποιούμε το Wi-Fi πατώντας το από το τηλεχειριστήριο.

(Ο διακόπτης αλλάζει χρώμα και η ένδειξη γίνεται ON). εικ. 3.1

3

Network & Internet

Wi-Fi



3.1

Wi-Fi



*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα αρχίσει αυτόματα να εμφανίζει λίστα με όλα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα (Wi-Fi) που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρίσκεστε.

Βήμα 4:

Με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου μεταβαίνουμε στο Wi-Fi που επιθυμούμε να συνδεθούμε και πατάμε το



4

Wi-Fi



Hotspot

Available networks



Proothisi
Saved



5

Βήμα 5:

Στο πεδίο «Password» γράφουμε τον κωδικό του Wi-Fi. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο, όπου επιλέγουμε τους χαρακτήρες που επιθυμούμε με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου.

Μόλις ολοκληρώσουμε την πληκτρολόγηση του κωδικού, πατάμε το κουμπί και με τα βελάκια κατεύθυνσης επιλέγουμε το «CONNECT» με το




*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιμένουμε ώσπου να βεβαιωθούμε ότι συνδέθηκε στο Wi-Fi.

Βήμα 6:

Αφού συνδεθεί το MasterBox στο Wi-Fi πατάμε το  από το τηλεχειριστήριο και με τα βελάκια κατεύθυνσης επιλέγουμε το εικονίδιο του μενού  και στην συνέχεια επιλέγουμε την εφαρμογή της HealthMedia και πατάμε .





Περιάνδρου & 25ης Μαρτίου 17,

Κιάτο Κορινθίας, 20200

www.pro-othisi.gr

info@pro-othisi.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης: 27420.21188